

# TSol503

TERMOREGOLATORE PER
CONTROLLO IMPIANTI
CON PANNELLI SOLARI TERMICI

1

TEMPERATURE CONTROLLER
FOR THERMIC SOLAR PANEL SYSTEMS





Pag. 1 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

#### 1 INTRODUZIONE

#### Generalità

Il sistema di controllo **TSol503** è uno strumento per la gestione di impianti solari a Circolazione Naturale e Forzata costituiti, in genere, da Pannello Solare, Boiler/Accumulo/Piscina, Integrazione e Sistemi di Protezione/Raffreddamento.

#### Norme di Sicurezza

Leggere attentamente le note sulla sicurezza riportate di seguito, così da prevenire eventuali danni e pericoli alle persone e ai beni.

Prima di eseguire lavori sull'impianto, attenersi

- alle norme antinfortunistiche
- alle norme sulla protezione ambientale
- alle norme dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- alle norme di sicurezza riconosciute
- Queste istruzioni per l'uso si rivolgono esclusivamente al personale tecnico
- I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati in elettrotecnica
- La prima messa in servizio dell'impianto deve essere eseguita da personale esperto o dal fabbricante o da un tecnico da lui nominato

#### Dichiarazione di Conformità: Norme applicate:

EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

#### TiEmme elettronica

06055 Marsciano (PG) Italy Tel.+39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239 info@tiemmeelettronica.it



in a Charling and the charles are charles are charles and the charles are			
Composizione del Prodotto	Dati Tecnici		
N. 01 <i>TSol503</i>	Alimentazione:	230 Vac 50 Hz	
N. 04 viti e tasselli	Assorbimento:	2 VA	
N. 02 viti Fissaggio Centralina	Portata Uscite:	5A 250 Vac	
N. 01 Contenitore	Fusibile Interno:	3,15 A	
N. 01 Placca di Copertura	Grado di Protezione:	IP40	
N. 01 Kit Sonde PT1000	Sonde di lettura:	PT1000	
	Range di Misura:	-40 ÷ 300 °C	
Condizioni di Installazione e Utilizzo	Caratteristiche Me	ccaniche	
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C	Materiale:	ABS Plastica	
Temperatura di stoccaggio: 0 ÷ 60 °C	Installazione:	a Parete / Pannello	
Umidità: 85% @25°C	Dimensioni:	160 x 90 x 58 mm	
	Display:	Grafico BackLight 128x64	

#### 2 INSTALLAZIONE

#### 2.1 MONTAGGIO

Prima di fare qualsiasi operazione, assicurarsi che la Tensione di Rete sia disinserita




Fig. 1. Componenti



Pag. 2 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 


- Installare *TSol503* solo in ambienti asciutti e in condizioni climatiche corrette
- Fissare il Contenitore tramite i punti fissaggio F
- Togliere il coperchio BloccaCavi P
- Inserire i cavi di collegamento utilizzando i passacavi C inseriti nei punti CC del Contenitore
- Il contenitore dispone di 8 uscite per cavi: nel caso siano necessarie più uscite dal Contenitore, UTILIZZARE cavi multipolari avendo cura di assiemare solo cavi della stessa tipologia
- Effettuare le connessioni elettriche previste
- Inserire la Centralina nel Contenitore avendo cura nel posizionare i cavi per agevolarne l'inserimento
- Bloccare i cavi mediante l'apposito BloccaCavi P con le viti in dotazione V nei punti VV
- Fissare la Centralina tramite le viti H nei punti HH
- Inserire la Placca di copertura PL

#### 2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

 $\Lambda$ 

Per un funzionamento corretto e sicuro effettuare sempre i collegamenti a terra.

Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



S1	S2	<b>S2</b>   <b>S3</b>   Sonde PT1000	
Р3	P4 Uscite Alimentate 230 Vac		
<b>P5</b>	P5 Uscita Contatti liberi in Scambio		

Fig. 2. Collegamenti Elettrici

#### 3 Installazione Sonde

TSol503 gestisce Sonde di temperatura PT1000.

Il range di lettura è -40 ÷ 300°C con la precisione di 1°C.


In caso di Sonda in **cortocircuito** il display visualizza "Short"

In caso di Sonda **scollegata** o **interrotta** il display visualizza "**Open**".

- Il range di utilizzo della Sonda dipende dalle caratteristiche dichiarate della Sonda utilizzata.

  TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a utilizzo fuori dal range di temperatura o a rotture o interruzioni del cavo.
- La installazione dei cavi Sonda deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi pompe, valvole ecc. al fine di evitare problemi di interferenza nella lettura delle temperature
- Le Sonde possono essere prolungate con cavo 2 x 1 mm fino a 30 mt
- Utilizzare un cavo schermato nel caso in cui si notano interferenze o disturbi nella lettura delle temperature

#### 4 PANNELLO COMANDI USO E FUNZIONI



#### Funzioni dei tasti

**P4/P6**=Scorrimento Menu

Aumento-Diminuzione Valori

**P3**= Ingresso in Menu

Salvataggio in Menu

P1= Uscita da Menu

**P5**= Funzione speciale

Fig. 3. Pannello LCD



Pag. 3 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

4.1 DI	SPLAY		
	Pompa: ON se lampeggia		Valvola: Direzione Flusso
S	Protezione Pannello: ON se lampeggia		Integrazione Caldaia : ON se lampeggia
H	Holiday: Funzione Attiva se presente	I	Allarme/i in corso
狙	Circuito Raffreddatore		Scambiatore a Piastre
<b></b>	Piscina		

Tramite il pulsante <b>P4</b> si accede al menu " <b>Monitor</b> " che mostra le temperature misurate dalle Sonde			
Sys 1 =Numero Impianto	Monitor	Sys 1	
Temperatura Sonda	T1 = 70		
Sonda cortocircuitata	T2 = Short		
Sonda scollegata o interrotta	T3 = Open		

Fig. 4. Monitor Menu

Tramite il pulsante <b>P4</b> si accede al menu " <b>Statistics</b> " che mostra gli allarmi correnti e altro			
Sys 1 =Numero Impianto	Statistics	Sys 1	
Allarmi letti			
Codice Allarme	A02		
Altre possibili informazioni			

Fig. 5. Statistics Menu

4.2 ALLARMI	
DESCRIZIONE	DISPLAY
Sovratemperatura di Collettore: Temperatura su S1 maggiore del termostato THS103	A01
Sovratemperatura Boiler: Temperatura su S2 maggiore del termostato <b>THS203</b>	A02
Antighiaccio Collettore: temperatura su S1 minore del termostato THS101	A03
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda (la sonda sembra essere scollegata)	A04
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda (la sonda crea un cortocircuito)	A05

# 4.3 PANORAMICA IMPIANTI




Fig. 6. Impianti



Pag. 4 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

# 5 FUNZIONI DI DEFAULT

5.1 GESTIONE BOILER/PISCINA	
Parametri per la gestione della carica del Boiler/Piscina	
DESCRIZIONE	Code
Termostato di Esercizio Boiler/Piscina su S3	THS300
Isteresi Termostato THS300	HYS300
Termostato Differenziale (S1-S2) per carica Boiler/Piscina	THD120
Isteresi Termostato Differenziale THD120	HYD120
Termostato di minima su S1 sotto il quale viene disabilitata la Pompa Solare	THS102
Isteresi termostato THS102	HYS102
Termostato su S2 sopra il quale si attiva la funzione raffreddamento Boiler attraverso il Raffreddatore e/o il circuito solare	THS202
Isteresi termostato THS202	HYS202
Termostato su S2 di massima che il Boiler/Piscina può raggiungere	THS203
Isteresi termostato THS203	HYS203

5.2 INNALZAMENTO SANITARIO	
Parametri per la gestione della Valvola Sanitaria	
DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria THS305	
Isteresi relativa al termostato THS305	HYS305

5.3 INTEGRAZIONE CALDAIA	
Parametri per la gestione della Integrazione Caldaia	
DESCRIZIONE Code	
Termostato su S3 sotto il quale si abilita l'uscita relativa all'Integrazione Caldaia THS30	
Isteresi termostato THS302	HYS302

5.4 RAFFREDDAMENTO SOLARE		
Parametri per la gestione del raffreddamento del circuito solare per sovratemperatura.		
DESCRIZIONE	Code	
Termostato (su S1) sopra il quale il fluido collettore è convogliato verso il raffreddatore	THS104	
Isteresi termostato THS104	HYS104	
Termostato (su S1) sopra il quale la Pompa solare provvede a caricare il Boiler/Piscina portandoli ai loro termostati di massima.	THS100	
Isteresi termostato THS100	HYS100	
Termostato (su S3) di massima del Boiler/Piscina	THS303	
Isteresi termostato THS303	HYS303	
Termostato (su S1) sopra il quale viene bloccata la Pompa del circuito solare.	THS103	
Isteresi termostato THS103	HYS103	

5.5 PROTEZIONE PANNELLO	
Parametri per la gestione della funzione protezione pannello (una serranda / tenda di copertura pannello)	
<b>DESCRIZIONE</b> Code	
Termostato su S1 sopra il quale si attiva l'uscita Protezione Pannello (es. serranda/tenda)  THS10	
Isteresi termostato THS103	HYS103

### 6 MENU

Il Menu è suddiviso in:

- Menu Installatore nel quale sono disponibili tutti i parametri del TSol503
- Menu Utente nel quale sono disponibili solo parametri riservati all'utente finale




Pag. 5 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

6.1 MENU INSTALLATORE			
Impostazioni		Contiene tutti i termostati, isteresi e parametri che devono essere impostati dall'installatore	
Termostati		Contiene tutti i termostati e isteresi utilizzati dall'impianto selezionato	
Parametri		Contiene tutti i parametri utilizzati dall'impianto scelto	
	Carica a Secchi		
	Holiday		
Funzioni	Antighiaccio	Contiene tutte e solo le funzioni che possono esse utilizzate nell'impianto selezionato	
	Stratificazione		
	<b>Antiblocco Pompe</b>		
Statistica		Menu per la visualizzazione e reset dei dati di statistica (ore funzionamento Pompa, allarmi)	
Test Uscite		Menu per il test di funzionamento delle uscite	
Lingua		Scelta della lingua	
Inizializzazione		Re-Inizializzazione del Sistema	
Cambio Password		Menu per il cambio Password Installatore	
Menu Utente		Menu per il passaggio al Menu Utente	
Menu Tastiera		Menu di Regolazione del Display LCD	

#### 6.2 PRIMA ACCENSIONE

Alla prima Accensione **TSol503** si porta nella visualizzazione grafica degli impianti disponibili:

Scorrere gli impianti con i tasti **P4 / P6** 



Confermare l'impianto selezionato Con il tasto **P3** 

La stessa funzione di selezione impianto è disponibile nel Menu Installatore alla voce Inizializzazione

6.3 ACCESSO AL MENU INSTALLATORE					
Main Menu Menu Installatore	PASSWORD?	<ul> <li>Con P3 selezionare la prima cifra</li> <li>Con P4 e P6 selezionare il valore</li> <li>Confermare il valore con P3</li> <li>Ripetere la operazione fino alla 4 cifra</li> <li>Confermare la PASSWORD con il tasto</li> <li>Con il tasto P1 vengono cancellate le</li> </ul>	P3		
Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato, il sistema va automaticamente in Menu Utente.					

#### 6.4 IMPOSTAZIONI

Contiene Termostati, Isteresi, Parametri relativi a Funzioni che sono di Default nell'Impianto selezionato

#### 6.5 TERMOSTATI

Contiene tutti i Termostati e relative Isteresi presenti per la gestione dell'Impianto selezionato



Pag. 6 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

#### 6.6 PARAMETRI

Contiene tutti i parametri Timer, Contatori presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

#### 6.7 FUNZIONI

Dal Menu Principale selezionare la funzione fra quelle disponibili

#### 6.7.1 CARICA A SECCHI

La funzione ha lo scopo di innalzare la temperatura di collettore in condizioni di scarso irraggiamento. Nel caso in cui c'è differenziale fra Sonda S1 e Sonda S2, ma le temperature S1 e S3 sono entrambe inferiori al termostato THS301, la Pompa solare viene gestita secondo i tempi TIM001 (Pausa) e TIM002 (Lavoro) per favorire l'innalzamento della temperatura del fluido solare fino al valore THS301. Il ciclo di Pausa/Lavoro viene ripetuto per un numero di volte pari a COU000; quindi la funzione è disattivata per un tempo pari a TIM000. Al termine di questo tempo la funzione riprende se sussistono le condizioni.

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi la funzione di Stratificazione è disattivata in modo automatico e viceversa.

DESCRIZIONE	Code	
Termostato (su S3) sotto il quale viene avviata la funzione Carica a Secchi	THS301	
Isteresi termostato THS301	HYS301	
Tempo di disattivazione della Funzione Carica a Secchi dopo COU00 fermate della Pompa	TIM000	
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM001	
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM002	
Numero massimo di fermate della Pompa durante la funzione Carica a Secchi	COU000	
Abilitazione della funzione Carica a Secchi	ENA000	

#### 6.7.2 HOLIDAY

Con la funzione **Holiday** si imposta il funzionamento del sistema durante lunghi periodi di inutilizzo. Ouando la funzione è abilitata il sistema:

- Effettua il raffreddamento del Boiler
- Disabilita l'Integrazione Caldaia
- Esegue il Raffreddamento del Boiler attraverso il Circuito Solare

DESCRIZIONE		
Termostato su S2, oltre il quale il sistema raffredda il Boiler quando si crea differenziale S1-S2 negativo.	THS201	
Isteresi termostato THS201	HYS201	
Abilitazione della funzione Hoilday	ENA002	

#### 6.7.3 ANTIGHIACCIO

Contiene i Termostati/Isteresi/Parametri relativi alla funzione Antighiaccio. Se la temperatura (su S1) è inferiore al termostato THS101, viene attivata la Pompa Solare in modalità Pausa / Lavoro.

DESCRIZIONE	
Termostato sotto il quale si abilita la funzione	THS101
Isteresi termostato THS102	HYS101
Tempo (sec) di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM012
Tempo (min) di Pausa della Pompa durante la funzione	
Abilitazione della funzione Antighiaccio	ENA007

#### 6.7.4 STRATIFICAZIONE

Nel caso ci sia differenziale S1-S3 viene caricata la zona alta del Boiler fino al termostato THS306 per poi proseguire con la carica della parte bassa fino a soddisfare il termostato THS300.

Nel caso non sia presente differenziale **S1-S3** ma sia presente differenziale **S1-S2**, viene caricata la parte bassa del Boiler nella modalità Pausa/Lavoro.

Dopo un numero di Cicli COU001, la funzione viene disattivata per un tempo pari a TIM017

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi è disattivata in modo automatico la funzione di Stratificazione e viceversa



Pag. 7 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

DESCRIZIONE	Code
Termostato di Stratificazione	THS306
Isteresi termostato THS306	HYS306
Differenziale minimo tra Sonda S1 e Sonda S3	THD130
Massimo numero di Cicli Pausa/Lavoro della Pompa Solare	COU001
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Stratificazione	TIM010
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Stratificazione	TIM011
Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione	TIM017
Abilitazione della funzione di Stratificazione	ENA008

6.7.5 ANTIBLOCCO POMPE	
Menù per impostare tutti e solo i termostati/isteresi/ parametri relativi alla funzione antiblocco per	ompe.
DESCRIZIONE	Code
Tempo di attesa antiblocco (espresso in giorni)	TIM019
Tempo di lavoro della pompa in antiblocco (espresso in minuti)	
Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe	P3
Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe	P4
Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe	P5

#### 6.8 STATISTICA

Permette di consultare lo storico degli allarmi gestiti.

Attraverso la voce **Reset** è possibile azzerare tutti i contatori e allarmi

#### 6.9 TEST USCITE

Permette di verificare il funzionamento delle uscite. Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle tutte nello stato ON (1). L'uscita dal menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

#### 6.10 LINGUA

Consente di impostazione la Lingua

#### 6.11 INIZIALIZZAZIONE

Consente di re-inizializzare il sistema, permettendo di scegliere un altro impianto.

#### 6.12 CAMBIA PASSWORD

Permette di cambiare la password d'accesso al Menu Installatore

#### 6.13 MENU UTENTE

Permette di passare al Menu Utente

#### 6.14 TASTIERA LCD

Menu di Regolazione del Display LCD

6.14.1 RE	GOLA CONTRASTO	6.14.2 RE	GOLA LUCEMINIMA
Regola Contrasto		Regola Luce Minima	
+ 15	<ul><li>Impostare con P4/P6</li><li>Confermare con P3</li><li>P1 per uscire.</li></ul>	+ <del>  </del> 15	<ul><li>Impostare con P4/P6</li><li>Confermare con P3</li><li>P1 per uscire.</li></ul>



Pag. 8 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

#### 1 INTRODUCTION

#### <u>Main</u>

The Controller **TSol503** is for the management of Solar Plants with Natural and Forced Circulation with a Solar Panel, Accumulation/Boiler/Pool, Integration and Systems of Protection/Cooling

#### Safety regulations

Read carefully the following safety regulations, in order to prevent damages and danger to people and things.

Before working on plants, follow

- Accident prevention measures
- Environmental protection measures
- National Institute for Work accidents measures
- Recognized prevention measure
- Directions are only for technical staff
- Electrical works must be done only by qualified technicians
- The first installation of the plant must be done by expert personal or by the builder

#### Rules: Declaration of Conformity:

EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

#### TiEmme elettronica

06055 Marsciano (PG) Italy Tel. +39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239





Graphic Backlight 128x64

Product composition	Technical data
N. 01 <b>TSol503</b>	Supply: 230 Vac 50 Hz
N. 04 screws and plugs	Input: 2 VA
N. 02 screws for controller's fixing	Capacity: 5A 250 Vac
N. 01 Box	Internal fuse: 3,15 A
N. 01 Plate	Protection grade: IP40
N. 01 Kit Probe PT1000	Reading probes: PT1000
	Measure Range: -40 ÷ 300 °C
Installing and Use Conditions	Mechanical Characteristics
Functioning temperature: 0 ÷ 40 °C	Material: ABS Plastic
Storage temperature: 0 ÷ 60 °C	Installing: Wall / Panel
Humidity: 85% @25℃	Dimension: 160 x 90 x 58 mm


Display:

INSTALLATION

#### INSTALLING

2

Before doing any operation make sure that the Main Power Supply is OFF






Pag. 9 di 20 TSol503 Manual V1.0

- Install **TSol503** only in dry ambient and in correct climatic conditions
- Fix the Box with fixing points **F**
- Take away the lid that cable-block P
- Insert the connecting cables through cablethrough C that are in the points CC of the Box
- The box has 8 outputs for the cables: if more inputs are necessary USE multipolar cables but put together only cables of the same type
- Do the electrical connections
- Put the controller in the Box and put the cable in order to facilitate the insertion
- Block cable through the cable-block P with screws V in points VV
- Fix the controller through screws H in points HH
- Insert the plate PL

#### 2.2 ELECTRICAL CONNECTIONS

A

For a correct and safe functioning make always the electrical connections to earth
Make ordered connections and separate low tension signals (probes, contacts, cables of the control
board) from high tension signals (supply, loads) to reduce interference problems



			Probes PT1000	
<b>P</b> 3	P4	Supplied outputs 230 Vac		
P5	P5 In Exchange Contacts Output			

Fig. 2. Electrical Connections

#### 3 PROBES INSTALLATION

TSol503 manages temperature probes PT1000.

The reading range is -40 ÷ 300°C with precision of 1°C.


If the probe is in **short-circuit** the display shows "**Short**"

If the probe is **unconnected** or **broken** the display shows "**Open**".

- The probe's range depends on the declared probe's characteristics.

  TiEmme elettronica is not responsible for damages or malfunctioning of the probe that are due to a use of it out of the range or due to a break of the cable.
- The installing of the cables must be separated by the high tension cables like supply, pump commands, valves, in order to avoid interference problems during the temperature reading.
- Probes can be extended with a 2 x 1 mm cable until 30 mt
- Use the shielded cable in case of interference in the temperature reading.

#### 4 KEYBOARD USE AND FUNCTIONS



#### **Button's functions:**

**P4/P6** = Run Menu

Values Increase/decreasei

**P3** = Enter in Menu

Savain Menu

**P1** = Exit Menu

**P5** = Special Function

Fig. 3. LCD Panel



Pag. 10 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

4.1 DISPLAY					
	Pump: ON if Blinking		Valve: Flux Direction		
S	Panel Protection : ON if Blinking		Integration Boiler: ON if Blinking		
H	Holiday: Function Activated if present	Ĭ	Alarm/s in Course		
狙	Cooling Circuit		Exchanger with Plates		
٠	Pool				

With button <b>P4</b> enter menu "Monitor" to consult the current ALARM states and other information					
Sys 1 =Plant Number	Monitor	Sys 1			
Probe Temperature	T1 = 70				
Probe in short circuit	T2 = Short				
Unconnected Probe or Broken	T3 = Open				

Fig. 4. Monitor Menu

With button <b>P4</b> enter menu " <b>Statistics</b> " to consult the current ALARM states and other information					
Sys 1 = Plant Number	<b>Statistics</b>	Sys 1			
Alarms read					
Alarm Code	A02				
Other possible information					

Fig. 5. Statistics Menu

4.2 ALLARMI		
	DESCRIPTION	DISPLAY
Collector's over-temperature: temperature	ure on S1 more than Thermostat THS103	A01
Boiler's over-temperature: Temperature on S2 more than Thermostat THS203		A02
Collector's De-Ice: temperature on S1 less then Thermostat THS101		A03
Probe Error: probable probe's break:	the probe could be unconnected	A04
Probe Error: probable probe's break:	the probe is in short-circuit	A05

### 4.3 PLANTS SURVEY




Fig. 6. Plants



Pag. 11 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

# 5 DEFAULT FUNCTIONS

5.1 Boiler/Pool Management	
Parameters of the management of Boiler/Pool charge	
DESCRIPTION	Code
Running's Thermostat Boiler/Pool on S3	THS300
Hysteresis thermostat THS300	HYS300
Differential thermostat (S1-S2) for Boiler/pool charge	THD120
Thermostat hysteresis THS102	HYD120
Thermostat of minimum on S1 under the solar circuit pump is deactivated	THS102
Thermostat hysteresis THS102	HYS102
Thermostat on S2 over the Cooling Function Boiler is activated through the Cooling and/or Solar Circuit	THS202
Hysteresis thermostat THS202	HYS202
Thermostat of maximum on S2 that Boiler/Pool can reach	THS203
Thermostat hysteresis THS203	HYS203

5.2 SANITARY INCREASING	
Parameters for the Sanitary Valve management	
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S3 over the Sanitary Valve is deviated to the sanitary water output	THS305
Thermostat hysteresis THS305	HYS305

5.3 BOILER INTEGRATION	
Parameters for the Integration Boiler management	
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S3 under the Boiler Integration output is activated	THS302
Thermostat hysteresis THS302	HYS302

5.4 Solar Circuit Cooling	
Parameters for the Cooling management of the solar circuit for over temperature.	
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S1 over the collector fluid is convoyed to the Cooler	THS104
Thermostat hysteresis THS104	HYS104
Thermostat on S1 over the solar pump charges the boilers/pool and takes them to the maximum thermostats.	THS100
Thermostat hysteresis THS100	HYS100
Maximum thermostat on S3 Boiler/Pool	THS303
Thermostat hysteresis THS303	HYS303
Thermostat on S1 over the solar pump charge boiler is blocked	THS103
Thermostat hysteresis THS103	HYS103

5.5 PANEL PROTECTION	
In the following schema are the thermostats and hysteresis of the function panel's protection manag with a tent/shutter to cover the panel	ed for example
DESCRIPTION	Code
Thermostat on S1 over the output Protection Panel is activated (ex. Shutter/tent)	THS103
Thermostat hysteresis THS103	HYS103

#### 6 MENU

The Menu is divided in:

- ➤ <u>Installer Menu</u> where are available all the parameters of TSol503
- > <u>User's menu</u> where are available only the parameters reserved to the final user



Pag. 12 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 


6.1 Installer Menu			
Settings		Contains all the thermostats, hysteresis and parameters that the installer sets up	
Thermostats		Contains all the thermostats and hysteresis used for the selected plant	
Parameters		Contains all the parameters used for the selected plant	
	Bucket Charge		
	Holiday		
Functions	De-Ice	Contains only the functions used in the selected plant	
	Stratification		
	Pumps DeBlock		
Statistics		Menu for the visualization and reset of the statistic data (Pump functioning hours, alarms)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Menu for the outputs functioning test	
Language		To change the language	
Initialization		Re-Initialization of the System	
Change Password		For the installer's password change	
User Menu		For the passage to User's menu	
KeyBoard Menu		Display LCD regulation	

#### 6.2 FIRST POWER ON

At the first Power ON **TSol503** shows the available plants:

Select the systems With the buttons **P4 / P6** 

Confirm the selected PLANT With the button **P3** 



The same function of plant selection is available in the Installer menu with **Initialization** 

Main Menu	PASSWORD?	• Push <b>P3</b> to select the first digit	0
Installer Menu		• Select the value with <b>P4</b> and <b>P6</b>	1
inotanor mena	-	• Confirm the value with button <b>P3</b>	10
		• Repeat until the 4th digit	1234
		<ul><li>Confirm the password with the button</li><li>With P1 digit are deleted</li></ul>	P3

#### 6.4 SETTINGS

Contains thermostats, hysteresis, parameters of the default functions in the selected plant

#### 6.5 THERMOSTATS

Contains thermostats and hysteresis for the management of the selected plant



Pag. 13 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

#### 6.6 PARAMETERS

Contains timer parameters, counters for the management of the selected plant

#### 6.7 FUNCTIONS

From the main menu select the function from the available

#### 6.7.1 BUCKET CHARGE

This function increases the collector's temperature in conditions of low radiation. In case of differential between the probes S1 and S2, but the temperatures S1 and S3 are both less than thermostat THS301, the solar pump is managed with time TIM001 (Pause) and TIM002 (Work) to allow the increase of the solar fluid temperature until the value THS301. The cycle Pause/Work is repeated for a number of time COU000, then the function is deactivated for a time TIM000. In the end the function starts again in case of right conditions.

N.B. In The systems with stratification, activating the Bucket Charge Function, the stratification function is automatically deactivated.

DESCRIPTION	Code
Thermostat(on S3 under the function is activated	THS301
Thermostat hysteresis THS301	HYS301
Function deactivation time after COU00 pump's stop	TIM000
Pump's pause time during the function	TIM001
Pump's work time during the function	TIM002
Maximum number of attempts of the pump during the function	COU000
Enable Function	ENA000

#### 6.7.2 HOLIDAY

The function **Holiday** is for the setting up of the system during long periods of break. When the function is activated the system does:

- Boiler's Cooling
- Deactivation Boiler's Integration
- Boiler's Cooling through the Solar Circuit

DESCRIPTION	Code
Thermostat on S2, over the System cools the boiler when there is negative differential S1-S2.	THS201
Thermostat hysteresis THS201	HYS201
Enable Holiday function	ENA002

# Contains Thermostats/Hysteresis/Parameters of the De-Ice function. If temperature (S1) is less than Thermostat THS101, the Solar Pump is activated in modality Pause / Work. DESCRIPTION Contains Thermostats (S1) is less than Thermostat THS101, the Solar Pump is activated in modality Pause / Work.

DESCRIPTION	Code
Under this thermostat the function is activated	THS101
Thermostat hysteresis THS102	HYS101
Pump's work time during the function (sec)	TIM012
Pump's time pause during the function (min)	TIM013
De-Ice function enable	ENA007

#### 6.7.4 STRATIFICATION

In case of differential S1-S3 the high boiler zone is charged up to THS306; then the low boiler zone is charged up the thermostat THS300. In case of absence of differential S1-S3 but presence of differential S1-S2, the lower boiler's zone is charged in Pause/Work modality.

After a number of cycles COU001, the function is deactivated for a time TIM017.

N.B. In plants with stratification, activating the function Bucket Charge, the function stratification is automatically deactivated and vice versa



Pag. 14 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

DESCRIPTION	Code
Stratification Thermostat	THS306
THS306 hysteresis Thermostat	HYS306
Minimum differential between probes S1 and S3	THD130
Maximum number of cycles Pause/Work of Solar Pump modality	COU001
Pump's Pause time during the Stratification function	TIM010
Pump's Work time during the Stratification function	TIM011
Deactivation time of the Stratification function	TIM017
Stratification function Enable	ENA008

6.7.5 PUMPS DE-BLOCK	
Menu that sets all the thermostats/hysteresis/ parameters of the Pump's De-Ba	llock function
DESCRIPTION	Code
Waiting Time For the De-Block activation (in days)	TIM019
Pump's Time work in De-Block (in minutes)	TIM020
Enable for P3 Pump's De-Block Control	P3
Enable for P4 Pump's De-Block Control	P4
Enable for P5 Pump's De-Block Control	P5

#### 6.8 STATISTIC

To see the list of the managed alarms.

**Reset** sets at zero the counters and the alarms

#### 6.9 **DUTPUTS TEST**

To verify the output's functioning. Select one of the outputs to set them on ON (1). The exit form menu restores automatically the system's state

#### 6.10 LANGUAGE

To set the language

#### 6.11 INITIALIZATION

To initialize again the system and to choose another plant

#### 6.12 CHANGE PASSWORD

To change the enter password from the Installer's Menu

#### 6.13 USER MENU

To enter into the User Menu

#### 6.14 KEYBOARD MENU

Menu for the Display LCD regulation

6.14.1 CONTRA	ST REGULATION	6.14.2 MINIMUM LIGHT REGULATION			
Contrast Regulation		Min. Light Regulation			
15	<ul><li>Set with P4/P6</li><li>Confirm with P3</li><li>P1 to exit.</li></ul>	+ + 15 -	<ul><li>Set with P4/P6</li><li>Confirm with P3</li><li>P1 to exit.</li></ul>		



Pag. 15 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

### 7 IMPIANTI GESTITI

#### MANAGED PLANTS

Carica	a Boiler, Ir		ne Caldaia			PLANT 1 Integration, Panel Protection
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C. <b>13</b> Com		Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1_
P4	9-10			Pompa Solare	Solar Pump	
Р3	7-8			Protezione Pannello	Panel Protection	O P5
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	SP3 △P4 3+
S2	S2 16-17		Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe		
<b>S3</b>	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	

Carica	a Boiler, S		one, Integ	<b>2</b> grazione Caldaia		PLANT <b>Z</b> ication, Boiler Integration
P5	<b>11</b> N.O.	. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com		Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1 <u></u>
P4	9-10			Pompa Solare	Solar Pump	
Р3	7-8			Valv. Stratificazione	Stratification Valve	P3 O P5
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	▎▕ <del>▕</del> ▐▓ <mark>╗</mark> ▊▋▏
<b>S2</b>	52 16-17		Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe		
<b>S3</b>	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	<u>24</u>

Carica	a Boiler, R		ore, Integ	<b>3</b> grazione Caldaia	Boiler Charge, Cooling	PLANT 3 g, Boiler Integration
P5	<b>11</b> N.O.	. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com		Integrazione Caldaia	Boiler Integration	
P4	9-10			Pompa Solare	Solar Pump	* <i>}</i>
Р3	7-8			Valvola Raffreddamento	Cooling Valve	P3 _   P5
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	▎▗░▄▘▜▓▔³▍▐▔▏▕
S2	52 16-17		Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	【 <sup> </sup>	
<b>S3</b>	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	

Carica	a Boiler, Ir		PIANTO nto Sanita		Boiler Charge, Sanita	PLANT 4 ry Increasing,
Integ	razione Ca				Boiler Integration	
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Integrazione Caldaia	Boiler Integration	* 1 <u>~</u>
P4	P4 9-10			Pompa Solare	Solar Pump	
Р3	7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve	P3 O P5
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	3+
S2	2 16-17		Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe	▎▎▔▐▋▍	
S3	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe	



Pag. 16 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

		IMF	OTNAI	5	PLANT 5			
Caric	a Boiler a	Circolazio	ne Natura	ale, Innalzamento	Boiler Charge Natural	l Circulation, Sanitary		
Sanit				rotezione Pannello		tegration, Panel Protection		
P5	<b>11</b> N.O. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com			Integrazione Caldaia	Boiler Integration			
P4	9-10			Protezione Pannello	Panel Protection	1 * <i>/</i> 1		
Р3	7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve	P3 O P5		
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	S <sub>P4</sub> N		
S2	52 16-17		Sonda Boiler basso	Low Boiler Probe				
<b>S3</b>	18-19			Sonda Boiler alto	High Boiler Probe			

Caric	a Piscina,		e Pannello		Pool Charge, Panel Pa	PLANT 6 rotection
Р5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Non Utilizzato	Not used	* 1,
Р4	9-10			Pompa Piscina	Pool Pump	1 <i>"/</i> 1
Р3	7-8			Protezione Pannello	Panel Protection	1 <b>1</b>
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	SP3⇔P4
S2	52 16-17		Sonda Piscina basso	Low Pool Probe		
S3	18-19			Sonda Piscina alto	High Pool Probe	

Carica	a Piscina c		PIANTO piatore, Pi	<b>7</b> rotezione Pannello		PLANT <b>7</b> Thanger, Panel Protection
P5	<b>11</b> N.O.	<b>12</b> N.C.	<b>13</b> Com	Pompa Piscina	Pool Pump	* 1 <sub>x</sub>
P4	9-10	•	1	Pompa Solare	Solar Pump	] <i>"/</i> "
Р3	P3 7-8			Protezione Pannello	Panel Protection	] <b>]</b>
S1	14-15			Sonda Collettore	Collector Probe	(S)P3 △(P4)
S2	S2 16-17		Sonda Piscina basso	Low Pool Probe	] <u> </u>	
<b>S3</b>	3 18-19		Sonda Piscina alto	High Pool Probe	P5	

Carica	a Boiler a		PIANTO	<b>B</b> ale, Innalzamento	_	PLANT B I Circulation, Sanitary
	ario, Integ	razione C	Caldaia, Pr	otezione Pannello	Increasing, Boiler Inc	tegration, Panel Protection
<b>P5</b>	<b>11</b> N.O. <b>12</b> N.C. <b>13</b> Com			Integrazione Caldaia	Boiler Integration	
P4	P4 9-10			Non Utilizzato	Not used	<b>1* ∩</b> ⊡
Р3	7-8			Valvola Sanitario	Sanitary Valve	<b>ア</b>
S1	14-15			Non Utilizzato	Not used	
<b>S2</b>	S2 16-17		Non Utilizzato	Not used		
S3	18-19			Sonda Boiler	Boiler Probe	



Pag. 17 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

#### 8 THERMOSTATS AND PARAMETERS TERMOSTATI E PARAMETRI Range **Funzione Descrizione** Description Code **Function** Set Min Max Termostato differenziale (S1-S2) Differential thermostat (S1-S2) Carica **THD120** 1 30 C 6 Boiler/Piscina per la Carica del Boiler/Piscina to activate the Boiler Charge Boiler/Pool 2 C **HYD120** Parameter hysteresis THD120 1 5 Isteresi parametro THD120 Charge Thermostat differential (S1-S3) Termostato differenziale (S1-S3) Stratificazione **THD130** 1 3 30 $\mathfrak{C}$ per attivare la Stratificazione to activate Stratification Stratification Thermostat on S1 over the Solar Termostato su S1 sopra il quale la Protezione C Pompa solare carica il Boiler fino **THS100** Pump charges the Boiler until the 80 95 200 Collettore Maximum Thermostats ai Termostati di Massima Collector protection Isteresi parametro THS100 **HYS100** Parameter hysteresisTHS100 0 2 25 C Termostato su S1sotto il quale si Thermostat on S1 under the **THS101** -20 5 30 C attiva la funzione Antighiaccio Antighiaccio function De-Ice is activated De-Ice Isteresi parametro THS101 **HYS101** Parameter hysteresis THS101 0 2 25 C Termostato su S1 sotto il quale è Thermostat on S1 under the Solar Carica **THS102** 0 30 40 C Boiler/Piscina disabilitata la Pompa Solare Pump is deactivated Boiler/Pool Isteresi parametro THS102 **HYS102** Parameter hysteresis THS102 0 2 25 C Charge Thermostat on S1 over the Solar Termostato su S1 sopra il quale Protezione **THS103** 80 100 200 C Collettore la Pompa Solare è bloccata Pump is blocked Collector Isteresi parametro THS103 **HYS103** Parameter hysteresis THS103 0 2 25 C Protection Termostato su S1 sopra il quale il Thermostat on S1 over the **THS104** 70 100 200 C fluido solare va al raffreddatore collector fluid is sent to the Cooler Raffreddatore Cooling Isteresi parametro THS104 **HYS104** Parameter hysteresis THS104 20 C 0 30 Termostato su S2 sopra il quale si Thermostat on S2, over the Boiler C raffredda il Boiler con differenziale **THS201** is cooled with negative differential 20 60 85 Holiday S1-S2. S1-S2 negativo. Holiday **HYS201** Parameter hysteresis THS201 2 C Isteresi parametro THS201 0 25 Termostato su S2 sopra il quale si Thermostat on S2 over the Protezione attiva la funzione raffreddamento function Boiler cooling is activated C **THS202** 20 85 100 Boiler Boiler attraverso il circuito solare. through the solar circuit Boiler Protection Isteresi parametro THS202 **HYS202** Parameter hysteresisTHS202 0 2 25 C Termostato su S2 di massima che Thermostat of maximum on S2 the Protezione **THS203** 20 80 100 C Boiler/Piscina il Boiler/Piscina può raggiungere boiler/pool can reach Boiler/Pool Isteresi parametro THS203 C **HYS203** Parameter hysteresis THS203 0 2 25 Protection Termostato di Esercizio su S3 del Boiler/Pool Running's Thermostat Carica **THS300** 10 70 85 C Boiler/Piscina on S3 Boiler/Piscina Boiler/Pool C Isteresi parametro THS300 Parameter hysteresisTHS300 2 25 **HYS300** 0 Charge Termostato su S1 e S3 sotto il Thermostat on S1 and S3 under **THS301** Carica a secchi 45 C 20 85 quale è abilitata la Carica a Secchi the Bucket Charge is activated Bucket Isteresi parametro THS301 Charge **HYS301** Parameter hysteresis THS301 0 2 25 C Termostato su S3 sotto il quale è Thermostat on S3 under the Boiler Carica **THS302** 50 C 20 85 Boiler/Piscina attivata la Integrazione Caldaia. Integration is activated Boiler/Pool Isteresi parametro THS302 **HYS302** Parameter hysteresis THS302 0 2 25 C Charge Termostato di massima su S3 che Thermostat of maximum on S3 Protezione **THS303** C 20 90 100 the Boiler/Pool can reach Boiler/Piscina il Boiler/Piscina può raggiungere Boiler/Pool 2 25 C Isteresi parametro THS303 **HYS303** Parameter hysteresis THS303 0 Protection Termostato su S3 sopra il quale la Thermostat on S3 over the

Sanitary Valve is deviated to the

sanitary water output

Parameter hysteresis THS305



Valvola Sanitaria è deviata verso

l'uscita Acqua Sanitaria

Isteresi parametro THS305

**THS305** 

**HYS305** 

Pag. 18 di 20 *TSol503 Manual V1.0* 

Innalzamento

Sanitario

Sanitary

Increasing

20

0

50

2

85

25

C

C

Docariziono	Codo Description		Funzione	Range			U
Descrizione	Code	Description	Function	Min	Set	Max	
Termostato di Stratificazione su S3 Sotto tale termostato si carica la parte alta del boiler	THS306	Stratification Function Thermostat on S3. Under this thermostat the high boiler zone is charged	Stratificazione Stratification	20	60	85	င
Isteresi Termostato THS306	HYS306	THS306 Hysteresis	Guaimodion	0	2	20	C
Tempo di disabilitazione della funzione Carica a Secchi	TIM000	Function Bucket Charge deactivation Time	Carico a secchi Bucket Charge	1	30	480	Min
Tempo di Pausa Pompa durante la funzione di Carica a Secchi	TIM001	Pump's Pause Time during the function Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro Pompa durante la funzione di Carica Secchi	TIM002	Pump's Work Time during the function Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	60	Min
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Stratificazione	TIM010	Pump's Pause Time during the function Stratification	Stratificazione Stratification	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Stratificazione	TIM011	Pump's Work Time during the function Stratification	Stratificazione Stratification	1	5	60	Min
Tempo di Lavoro della Pompa Solare in funzione Antighiaccio	TIM012	Solar Pump's Work Time During the function De-Ice	Antighiaccio De-Ice	1	5	480	Sec
Tempo di Pausa della Pompa Solare in funzione Antighiaccio	TIM013	Solar Pump's Pause Time During the function De-Ice	Antighiaccio De-Ice	0	5	60	Min
Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione	TIM017	Stratification deactivation Time	Stratificazione Stratification	1	3	480	hh
Tempo di attesa per attivazione Antiblocco Pompe	TIM019	Pause Time for the Pump's De-Block Pump activation	Antiblocco Pompe Pumps De-Block	1	7	30	Giorni <i>Day</i> s
Tempo di lavoro della pompa in Antiblocco Pompe	TIM020	Work Time of the Pump in Pump's De-Block	Antiblocco Pompe Pumps De-Block	1	1	30	Min
Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la funzione Carica a Secchi	COU000	Maximum number of stops of the Solar Pump during Bucket Charge	Carico a secchi Bucket Charge	1	5	20	
Massimo numero di Cicli Pausa/Lavoro della Pompa Solare nella funzione Stratificazione	COU001	Maximum number of Cycles Pause/Work of the Solar Pump during Stratification function	Stratificazione Stratification	1	5	20	
Abilitazione della funzione di Carica a Secchi.	ENA000	Bucket Charge Enable	Carico a secchi Bucket Charge	0	0	1	
Abilitazione della funzione Holiday	ENA002	Holiday function Enable	Holiday Holiday	0	0	1	
Abilitazione della funzione Antighiaccio	ENA007	De-Ice function Enable	Antighiaccio De-Ice	0	0	1	
Abilitazione della funzione Stratificazione	ENA008	Stratification function Enable	Stratificazione Stratification	0	1	1	
Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe	P3	Enable for P3 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe Pumps De-Block	0	0	1	
Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe	P4	Enable for P4 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe Pumps De-Block	0	0	1	
Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe	P5	Enable for P5 Output Pump's De-Block Control	Antiblocco Pompe Pumps De-Block	0	0	1	



Hydraulic Plant set:	
Impostato il: Set on:	
Impostato da: Set by:	
Note di Installazione:	

#### **TiEmme elettronica**

Zona Industriale Torre Sapienza Via A. Ferranti, 05 06055 Marsciano (PG) Italy

Tel: +39 075.8743.905 Fax: +39 075.8742.239 Zona Industriale Torre Sapienza Via A. Ferranti, 05 06055 Marsciano (PG) Italy

www.tiemmeelettronica.it info@tiemmeelettronica.it

Questo manuale è stato realizzato con cura e attenzione, tuttavia le informazioni contenute possono essere incomplete, non esaustive o contenenti errori.

Per tale motivo il design, le specifiche e i contenuti riportati possono variare senza preavviso nel corso del tempo in base al modello prodotto.

**TiEmme elettronica** non si ritiene responsabile per informazioni incomplete o non corrette eventualmente presenti The manual is realized with cure and attention, but the contained information could be incomplete, not exhaustive or with mistakes.

For this reason the design, specifications and contents could change without forewarning during the time, according to the product's model.

**TiEmme elettronica** is not responsable for incomplete or incorrect information eventually present

Pag. 20 di 20 *TSol503 Manual V1.0*